

Instrucciones de Instalación del Producto

ALTO CAUDAL



ALTO EFICIENCIA



Aireador de Grifo de Cocina

Para completar la instalación, necesitará:

- Aireador de grifo de cocina (ubicado en su kit)
- Cinta de teflón (ubicado en su kit)
- Alicates machihembrados
- Toalla o trapo viejo
- Cepillo de dientes viejo

Instrucciones

QUITAR EL AIREADOR VIEJO

1. Coloque una toalla o un trapo viejo sobre el desagüe del lavabo. Esto evitará que las arandelas o la suciedad del brazo del grifo caigan por el desagüe.
2. Para quitar el aireador viejo del grifo, cúbralo con una toalla o trapo viejo y retírelo usando alicates machihembrados.

LIMPIE EL GRIFO EXISTENTE

3. Con un cepillo de dientes viejo y un trapo, limpie y seque bien el área roscada del grifo.

LIMPIEZA DEL TUBO DEL GRIFO

4. Abra el grifo y déjelo correr durante cinco a diez segundos. Esto eliminará cualquier residuo que pueda haberse desprendido dentro del grifo.

PREPARA EL AIREADOR DE GRIFO

5. Retire el aireador del grifo de la cocina del kit y coloque las arandelas en el lugar adecuado después de secar nuevamente las roscas del grifo.

Nota: El aireador abatible está diseñado para usarse con grifos roscados internos y externos.

- Roscados Externos: Usa una arandela de goma.
- Roscados Internos: Usa dos arandelas de goma.

INSTALE UN NUEVO AIREADOR DE GRIFO

6. Enrosque el nuevo aireador del grifo de la cocina en el sentido de las agujas del reloj y ajústelo con la mano hasta que quede ajustado. No lo apriete demasiado.
7. Abra el grifo y compruebe si hay fugas. Si hay fugas, pruebe a añadir un poco de cinta de teflón en el sentido de las agujas del reloj a las roscas del aireador. ¡Eso debería solucionarlo!

Nota: Como medida de seguridad, el aireador no detendrá por completo el flujo de agua. Esto es para evitar la acumulación de agua caliente que podría representar una amenaza para los niños.



Instrucciones de Instalación del Producto



Aireador de Grifo de Baño

Para completar la instalación, necesitará:

- Aireador de grifo de baño (ubicado en su kit)
- Cinta de teflón (ubicado en su kit)
- Llave inglesa
- Toalla o trapo viejo
- Cepillo de dientes viejo

Instrucciones

QUITAR EL AIREADOR VIEJO

1. Coloque una toalla o un trapo viejo sobre el desagüe del lavabo. Esto evitará que las arandelas o la suciedad del brazo del grifo caigan por el desagüe.
2. Para quitar el aireador viejo del grifo, cúbralo con una toalla o un trapo viejo y sáquelo usando una llave plegable.

LIMPIE EL GRIFO EXISTENTE

3. Con un cepillo de dientes viejo y un trapo, limpie y seque bien el área roscada del grifo.

LIMPIEZA DEL TUBO DEL GRIFO

4. Abra el grifo y déjelo correr durante cinco a diez segundos. Esto eliminará cualquier residuo que pueda haberse desprendido dentro del grifo.

PREPARA EL AIREADOR DE GRIFO

5. Retire el aireador del grifo del baño del kit y coloque las arandelas en el lugar adecuado después de secar nuevamente las roscas del grifo.

Nota: El aireador abatible está diseñado para usarse con grifos roscados internos y externos.

- Roscados Externos: Usa una arandela de goma.
- Roscados Internos: Usa dos arandelas de goma.

INSTALE UN NUEVO AIREADOR DE GRIFO

6. Enrosque el nuevo aireador del grifo del baño en el sentido de las agujas del reloj y apriételo con la mano hasta que quede ajustado. No lo apriete demasiado.
7. Abra el grifo y compruebe si hay fugas. Si hay fugas, pruebe a añadir un poco de cinta de teflón en el sentido de las agujas del reloj a las roscas del aireador. ¡Eso debería solucionarlo!

Nota: Como medida de seguridad, el aireador no detendrá por completo el flujo de agua. Esto es para evitar la acumulación de agua caliente que podría representar una amenaza para los niños.

